

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG-HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH: PACKET TRACER

Sinh viên thực hiện: 1712919: LÊ VĂN VŨ Giáo viên lý thuyết: **Lê Ngọc Sơn** Trợ giảng (GV Thực hành): **Lê Hà Minh**

ĐỀ BÀI: 2

Bảng đánh giá

Câu	1	2
Mức độ hoành thành (%)	100	100

CÂU 1

1. Hãy sử dụng đường mạng 172.X.32.0/22 để chia subnet cho các mạng con trong mô hình sao cho tối ưu nhất.

Đường mạng chính: 172.19.32.0/22

Chia ra thành 4 subnet: 45 hosts, 30 hosts, 20 hosts, 5 hosts.

Chọn ra subnet có số máy nhiều nhất để chia trước (chọn subnet có 45 hosts):

ta có 2^n -2 \geq 45 \Rightarrow n \geq 6 \Rightarrow số bit mượn ở phần host ID = 32 - 22 - 6 = 4 (bits)

- \rightarrow Số mạng con được tạo ra: $2^4 = 16$. Cụ thể:
 - 172.43.32.0/26 → Đường mạng này sẽ dành cho subnet có 45 hosts
 - 172.43.32.64/26
 - 172.43.32.128/26
 - ...

Ta tiếp tục lấy đường mạng 172.43.32.64/26 để chia cho 3 subnet còn lại. Tiếp tục chọn ra subnet có số máy nhiều nhất để chia trước (chọn subnet có 30 hosts):

ta có 2^n -2 \geq 30 \Rightarrow n \geq 5 \Rightarrow số bit mượn ở phần host ID = 32 - 26 - 5 = 1 (bits)

- → Số mạng con được tạo ra: $2^1 = 2$. Cụ thể:
 - $172.43.32.64/27 \rightarrow \text{Duồng mạng này sẽ dành cho subnet có } 30 \text{ hosts}$
 - 172.43.32.96/27 → Đường mạng này sẽ dành cho subnet có 20 hosts


Ta sẽ lấy đường mạng 172.43.32.128/26 để chia cho subnet có 5 hosts. Phần host cần có 3 bit để chia đủ cho 5 IPs -> Phần NetID có 29 bit -> Mượn thêm 3 bit phần host. Ta chia được đường mạng sau:

172.43.32.128/29 → Đường mạng này sẽ dành cho subnet có 5 hosts
Kết quả cuối cùng như sau:

Subnet	Host(s)	Đ/chỉ đường mạng	Địa chỉ IP khả dụng	Broadcast
I	45	172.19.32.0/26	172.19.32.1 - 172.19.32.62	172.19.32.63
II	30	172.19.32.64/27	172.19.32.65 - 172.43.32.94	172.19.32.95
III	20	172.19.32.96/27	172.19.32.97 - 172.43.32.126	172.19.32.127
IV	5	172.19.32.128/29	172.19.32.129 - 172.43.32.134	172.19.32.135


2. Thiết lập IP tĩnh cho từng thiết bị:

Trước khi nối dây các thiết bị, ta cài đặt lại các Router trong phần physical như sau:



Ta tiến hành thiết lập IP tĩnh cho từng Router theo bảng:

Subnet	Router	IP nối với Subnet
I (45 hosts)	R2	172.19.32.1/26
II (30 hosts)	R0	172.19.32.65/27
III (20 hosts)	R2	172.19.32.97/27
IV (5 hosts)	R1	172.19.32.129/29





Đồng thời, các Router được nối với nhau qua cổng Serial tương ứng (tất cả đều có subnet mask là 255.255.25)


- Đường mạng 172.19.1.0/24: Router0 (172.19.1.1) Router1 (172.19.1.2)
- Đường mạng 172.19.2.0/24: Router1 (172.19.2.2) Router2 (172.19.2.1)
- Đường mạng 172.19.3.0/24: Router2 (172.19.3.1) Router0 (172.19.3.2)

-Ta cấu hình IP tại các cổng ở mỗi router:

+ Tại Router 0 (R0): IP address được chú thích rõ trong file 1712919_1.pkt








- + Tương tự, ta thực hiện với Router 1 (R1) và Router 2 (R2).
- -Tiếp theo, ta sẽ cấu hình các IP statis cho các PC, Laptop:

Ví dụ ở PC4 (các PC/Laptop khác làm tương tự): Default Gateway ở đây ta sẽ đặt là địa chỉ đường mạng của router tương ứng, nhờ đó mà máy tính/server có thể gửi nhận các gói tin cho nhau được:

Ở đây, đường mạng cho phần II (30 hosts) là 172.19.32.64/27, trong đó 172.19.32.65 thuộc về cổng Fa0/0 của Router 0 (R0), IP của PC4 (đại diện cho 1 PC trong phần II) là 172.19.32.66



3. Cấu hình định tuyến tĩnh (Statis) cho các Router để các đường mạng thông nhau

- Cấu hình bảng định tuyến cho Router:
 - o Nhấp vào Router -> Chọn Config -> Chọn thẻ Static
 - O Xác định đường mạng đích, next hop của các nhánh mạng


-Với router 0 (R0): có các đường định hướng đi (tương ứng với cặp Network, Net Hop) là:

172.19.32.0/26; 172.19.3.1

172.19.32.96/27; 172.19.3.1

172.19.32.128/29; 172.19.1.2

→ Ta add lần lượt các đường định hướng đi vào, như hình bên dưới:



→ Thực hiện thao tác như với R0 cho R1, R2 với các thông tin như sau:

-Với router 1 (R1): có các đường định hướng đi (tương ứng với cặp Network, Net Hop) là: 172.19.32.64/27; 172.19.1.1


172.19.32.0/26; 172.19.2.1

172.19.32.96/27; 172.19.2.1


-Với router 2 (R2): có các đường định hướng đi (tương ứng với cặp Network, Net Hop) là: 172.19.32.64/27; 172.19.3.2

172.19.32.128/29; 172.19.2.2

→ Xong, ta thử thao tác việc gửi nhận gói tin (hoặc dung lệnh ping trong Command Prompt) giữa các PC/ Laptop:




- 4. Xây dựng email server congtyxyz.com để người dùng có thể gửi nhận email
- Chon Service → EMAIL
- Tại Domain Name, nhập congtyxyz.com, rồi ấn set
- Tại User setup, nhập từng user và password.




5. Cấu hình DNS server phân giải tên miền congtyxyz.com:

Tại DNS Server (172.19.32.131), ta thực hiện các bước như sau: trong đó Address ở B5 là 172.19.32.130 (là IP của Mail Server)




Sau khi đã cấu hình DNS, ta chọn 1 PC bất kỳ để kiểm tra xem nó có phân giải được hay chưa? Ta nhấp vào PC → Chọn Desktop → Chọn Command Prompt

Sau đó nhập: nslookup - congtyxyz.com. Ta thu được kết quả



6. Thiết lập để cho phép người dùng tại các PC có thể sử dụng email server congtyxyz.com gửi nhận email.


- Ta chon:
 - + PC2: Nhân sự
 - +PC3: Kinh doanh
 - + Laptop 0: **Kế toán**
 - +Laptop 1: Giám đốc
- Ta thiết lập EMAIL cho từng máy như sau:
 - + PC4 (NhanSu): trong đó Email Address là nhansu@congtyxyz.com; Incoming Mail Server và Outgoing Mail Server 172.19.32.130 là IP của Mail Server; User Name và Password như đã cài đặt pử phần 4




+ Các máy còn lại, ta thao tác tương tự.

→ Bây giờ, ta thử gởi nhận mail giữa các máy:


Ví dụ gởi thư từ Laptop1 (GiamDoc) đến PC3 (KinhDoanh):



Kết quả là:



PC3 (KinhDoanh) đã nhận được thư:




Ta có thể Reply lại và xem kiểm tra.

Câu 2:


-Do có 3 phòng xài 3 ba đường mạng khác nhau nên ta sẽ đặt tương ứng 3 Router, những phòng này sẽ được liên kết với nhau qua 1 Switch0. Bởi vì nếu không có 1 Switch để liên kết 3 Router thì mỗi Router sẽ có tới 3 interface (1 đường nối với Switch vào PC, 2 đường nối với các Router còn lại) → không thõa mãn yêu cầu.

Vì PHÒNG KỸ THUẬT lại có tối đa 30 host, trong khi 1 Switch chỉ có 24 ports → Sử dụng 2 switch cho phòng này (Switch3_1 và Switch3_2).


→ Ta thiết kế đượng mạng cho công ty A như sau:




- -Ta tiến hành thiết lập định tuyến tĩnh (statis) cho từng Router:
 - Router1 có các đường mạng đích là 192.10.19.0/24, 192.10.100.0/24 và 192.168.200.0/24, các cổng vào tương ứng sẽ là 192.168.220.3/24, 192.168.220.2/24, 192.168.220.4/24
- -Ta add lần lượt các đượng mạng: chọn config o Statis o nhập các đượng mạng vào statis router và nhận Add




Router2 có các đường mạng đích là 192.10.119.0/24, 192.10.19.0/24 và 192.168.200.0/24, các cổng vào tương ứng sẽ là 192.168.220.1/24, 192.168.220.3/24, 192.168.220.4/24.



Router3 có các đường mạng đích là 192.10.119.0/24, 192.10.100.0/24 và 192.168.200.0/24, các cổng vào tương ứng sẽ là 192.168.220.1/24, 192.168.220.2/24, 192.168.220.4/24.



Router4 có các đường mạng đích là 192.10.119.0/24, 192.10.100.0/24 và 192.10.19.0/24, các cổng vào tương ứng sẽ là 192.168.220.1/24, 192.168.220.2/24, 192.168.220.3/24.




-Ta cài đặt IP cho các cổng Fa0/0 và Fa0/0 ở mỗi Router:

Ví dụ ở Router1:


+ continue with configuration dialog? [yes/no] →thì ta nhập n (hoặc no)

- + Tiếp theo ta nhập lần lượt các dòng lệnh: ena \rightarrow conf t \rightarrow int fa $0/0 \rightarrow$ ip add 192.168.220.1 255.255.255.0 \rightarrow no shut
- + Đến cổng fa0/1: int fa0/0 \rightarrow ip add 192.10.119.1 255.255.255.0 \rightarrow no shut



→ Ta làm lần lượt cho Router2, Router3, Router4

-Tiếp theo, ta cấu hình IP tĩnh cho DHCP:




-Cấu hình DHCP-Server để cấp IP động cho các PC trong các phòng: Click chọn DHCP-Server → chon DCHP

Ta tiến hành cấu hình DHCP cho từng đường mạng:


• Ở đường mạng 192.10.100.0/24 (Phòng Điều Hành):

Trong đó: Start IP address là 192.10.100.2 vì 192.10.100.1 đã cấp cho Router;


Maximum number of Users là số user tối đa mỗi phòng (ở đây phòng Điều Hành là 20)



• Ở đường mạng 192.10.119.0/24 (Phòng Họp):




• Ở đường mạng 192.10.19.0/24 (Phòng Kĩ Thuật):




Sau khi đã thêm vào đầy đủ các đường mạng cần cấp IP động, ta cần Click chọn "On" tại dòng Service


Sau đó ta tiến hành cấu hình tại các Router để DHCP-Server cấp địa chỉ IP cho các PC:

Ví dụ tại PC3_1, các máy khác làm tương tưk






→ Quay vào PC để kiểm tra ta thấy PC3_1 đã được DHCP-Server cấp IP



- → Ta thao tác tương tự với các máy còn lại.
- -Cuối cùng, Ta thử kiểm tra xem các máy tính đã thông được với nhau hay chưa?



_ PHẦN BÀI LÀM KẾT THÚC Ở CUỐI TRANG 21_ _